



Senden



Empfangen



Auswerten



Steuern


Telefon-Ruf-System



Rufnummern wählen



RS26
Easywave
Fon Alarm



- ❖ Großtasten-Telefon mit Funk-Rufgeber
 - drei Rufnummern können programmiert werden
 - insgesamt sind acht Funk-Rufgeber einlernbar
 - einstellbare Hörerlautstärke und Ruftonlautstärke
 - hörgerätekompatibel
 - beleuchtetes Display
 - Menüsprache wählbar (deutsch, englisch, italienisch, französisch)
 - nebenstellentauglich
- ❖ Lieferung mit spritzwassergeschütztem Armbandsender RT26 als Rufgeber.
- ❖ Mit vielen Easywave-Produkten kombinierbar.



Mehr Lebensqualität per Knopfdruck.

Easywave-Produktpalette



Sender (Auswahl)

<p>Microhandsender</p> <p>RT21-5001E-01</p>	<p>Minihandsender</p> <p>RT30-5004E-01</p>	<p>Handsender</p> <p>RT24-5001E-01</p>	<p>Handsender 4x AUF/STOPP/ZU</p> <p>RT32-5004E-01</p>	<p>Handsender 5x EIN/AUS</p> <p>RT34-5005E-01</p>	<p>Armbandsender</p> <p>RT26-5001E-02</p>
<p>Halsbandsender</p> <p>RT27-5001E-01</p>	<p>Tastsender</p> <p>RT28-5001E-01</p>	<p>Funk-Taster</p> <p>RTS08-5002E-01</p>	<p>Funk-Taster</p> <p>RTS14-5003E-01</p>	<p>Funk-Taster Format 55</p> <p>RTS22-5001E-02</p>	<p>Funk-Taster Format 55</p> <p>RTS22-5002E-01</p>
<p>Funk-Taster Format 55</p> <p>RTS23-5004E-01</p>	<p>Funk-Schaltuhr</p> <p>RTS07-5004E-01</p>	<p>Funk-Fensterkontakt</p> <p>RTS16-5001E-01</p>	<p>Unterputz-Sender</p> <p>RTS39-5003E-01</p>	<p>Einbau-Sender</p> <p>RTS03-5004E-01</p>	<p>Einbau-Sender Klingel-Erweiterung</p> <p>RTS17-5001E-01</p>

Empfänger (Auswahl)

<p>Unterputz-Empfänger Netzspannung</p> <p>RCJ01-5001E-01</p>	<p>Unterputz-Empfänger Netzspannung / potenzialfrei</p> <p>RCJ01-5001E-02</p>	<p>Unterputz-Empfänger Kleinspannung</p> <p>RCJ01-5001E-03</p>	<p>Unterputz-Empfänger Motorsteuerung / 3-Tast-Bedienung</p> <p>RCJ01-5002E-01</p>	<p>Unterputz-Empfänger mit Schaltuhr</p> <p>RCJ02-5002E-01</p>	<p>Mini-Empfänger</p> <p>RCL03-5002E-01</p>
<p>Markisen-Steuerung für Wettersensoren</p> <p>RCJ05-5001E-01</p>	<p>Mini-Empfänger IP65</p> <p>RCL04-5002E-01</p>	<p>Ruf-Empfänger</p> <p>RCL07-5001E-01</p>	<p>Steckdosen-Empfänger Impuls</p> <p>RCP02-5001E-01</p>	<p>Steckdosen-Empfänger schaltbar</p> <p>RCP05-5001E-01</p>	<p>Universal-Empfänger IP66</p> <p>RCU08-5002E-01</p>
<p>Steckdosen-Funkgong</p> <p>RCP04-5001E-11</p>	<p>Steckdosen-Rufmelder</p> <p>RCP09-5001E-11</p>	<p>Unterputz-Repeater</p> <p>RTR03-5001E-01</p>	<p>Easywave USB Stick Transceiver</p> <p>RTR09-5001E-02</p>	<p>Steckdosen-Repeater</p> <p>RXP03-5001E-01</p>	<p>KNX Gateway</p> <p>RGK02-5023E-01</p>