



Doro MemoryPlus 335

Zum Auffinden von Gegenständen

Mit MemoryPlus 335 werden Sie nie Zeit damit verlieren, Schlüssel, Geldbörse oder andere wichtige Gegenstände zu Hause wiederzufinden. Befestigen Sie die Funksensoren an Ihren wichtigen Gegenständen und verwenden Sie die Fernbedienung, um bei Bedarf einen Signalton auszulösen. Der Sender gibt einen piependen Erinnerungston ab, wenn die Fernbedienung wieder in die Ladestation gelegt werden soll.

- ✓ 4 Sensoren beigelegt
- ✓ Wiederholtes akustisches Signal
- ✓ Zurück-zum-Ladegerät-Erinnerung



Doro MemoryPlus 335

Hauptfunktionen

Reichweite bis zu (Meter)

30

Handset-Speisung

Batterie enthalten (Typ)

2*AA, 2*CR2032, 1*CR2423

